



Speedypac (スピーディーパック) (冷却封筒タイプ)



↑ スピーディーパック チルド

保冷時間	最大144時間 (冬季) 最大26時間 (夏季)
保冷容量	全血1単位
保冷温度	2～8℃

製品概要

■ 2～8℃の温度を長時間維持

PCM5と季節専用保冷材の組み合わせにより、血液製剤やワクチンなど温度管理が必要な製品を安定した温度で輸送できます。

■ 季節ごとの専用保冷システム

夏季・冬季それぞれに最適化された追加保冷材を使用することで、一年を通じて優れた保冷性能を発揮します。

・夏季：Gel Mat (ジェルマット)

・冬季：Water Blanket (ウォーターブランケット)

■ 本体は冷凍不要

本体は室温（約21℃）でコンディショニングし、**追加保冷材のみを冷凍**して使用します。そのため準備が容易で、繰り返し安定した運用が可能です。

■ シンプルな梱包作業

追加保冷材を左右のポケットへセットし、製品を収納して封をするだけ。短時間で確実な梱包が可能です。

■ ISTA試験による性能検証済み

国際輸送試験（ISTA 7E）に基づき保冷性能を検証しており、医療用コールドチェーン輸送に適しています。



スピーディーパック チルド



↑ Gel Mat
(ジェル マット)



↑ Water Blanket
(ウォーターブランケット)

使い方

【夏季】

1. 本体を $21 \pm 5^{\circ}\text{C}$ で24時間以上保管
2. Gel Matを $-21 \pm 5^{\circ}\text{C}$ で24時間以上凍結
3. 輸送品を $5 \pm 3^{\circ}\text{C}$ で24時間以上温度調整
4. Gel Matを左右ポケットへ収納
5. 輸送品を中央へ収納
6. シールを閉じて輸送開始

【冬季】

1. 本体を $21 \pm 5^{\circ}\text{C}$ で24時間以上保管
2. Water Blanketを $-21 \pm 5^{\circ}\text{C}$ で24時間以上凍結
3. 輸送品を $5 \pm 3^{\circ}\text{C}$ で24時間以上温度調整
4. Water Blanketを左右ポケットへ収納
5. 輸送品を中央へ収納
6. シールを閉じて輸送開始

品名	品番	外装寸法 (mm) 横×縦×高さ	価格 (税抜)
スピーディーパック チルド	Y12SI006	305×406×76	
ジェル マット	Y12SI007	—	
ウォーターブランケット	Y12SI008	—	